


# *Support de cours Assemblage Première Partie*



## Table des matières

### *1. Introduction à l'assemblage*

1. Principe d'assemblage de composants .....	6
2. Atelier d'assemblage .....	12

### *2. Création de structure*


1. Modes de démarrage .....	15
2. Structure d'un assemblage .....	16
3. Insertion de composants .....	18
4. Modes de démarrage .....	23
5. Réorganisation de l'arbre .....	24

### *3. Travail dans l'assemblage*

1. Manipulations .....	26
2. Enregistrement de fichiers .....	30
3. Envoi de fichiers vers un autre répertoire .....	32

### *4. Contraintes*

1. Contraintes d'un assemblage .....	34
2. Fixation de composants .....	36
3. Type de contraintes .....	39
4. Manipulation sous contraintes .....	43
5. Changement de contraintes .....	44



### Table des matières

#### 5. Transformations et Analyses

1. Multi-Instanciation .....	47
2. Numérotation automatique .....	50
3. Nomenclature .....	51
4. Analyse de Mise à jour .....	52
5. Analyse de contraintes .....	53
6. Copier/Coller de pièces .....	54
7. Composant de remplacement .....	56
8. Catalogue de composants .....	57



## Conventions



Que fait la commande ?



Comment accéder à la commande ?



Informations Pratiques



Idée de réalisation



Clic simple



Double-clic



Menu contextuel






# **1- Introduction à l'assemblage**



### Principe d'assemblage de composants


#### **A. Création d'un assemblage**

1. Insérer des composants
2. Contraindre ces composants



#### **B. Modification d'un assemblage**


1. Modification d'un composant
2. Modification des contraintes



#### **C. Mise à jour de l'assemblage**





1. Mise à jour de l'assemblage manuellement ou automatiquement.





### Principe d'assemblage


#### A-1: Insertion de composants





## Principe d'assemblage


### A-2: Création de contraintes







## Principe d'assemblage

### B-1: Modification d'une pièce (plaque)



Plaque


Exemple: Modification de la longueur d'extrusion de 15 à 5 mm.





Principe d'assemblage

B-2: Modification des contraintes






### Principe d'assemblage


#### C: Mise à jour d'un assemblage



La mise à jour d'une pièce peut se faire manuellement ou automatiquement (à définir dans les options).



Cliquer sur l'icône  (Mise à jour manuelle).








### Atelier d'assemblage

Atelier spécifique







### Icônes







## **2- Création d'une structure**




### Mode de démarrage (1): Accéder à un nouvel assemblage



Fichier > Nouveau




Atelier  
d'assemblage






### Structure d'un assemblage (1/2)

Nouveau produit contenant les deux Pièces

Pièce  
Fourche




Pièce  
Axe




Instance

Référence




## Structure d'un assemblage (2/2)


Pièce



Produit (Roue)  
contenant  
deux Pièces



Nouveau produit contenant la Pièce et  
le sous ensemble (Produit Roue).





### Insertion de composants (1/5)




Insertion > Composants > ...

**Clic**

- Nouveau Composant → Créé un sous-ensemble vide **Interne** (page 4/5)
- Nouveau Produit → Créé un sous-ensemble vide **Externe** (page 3/5)
- Nouveau composant CDM
- Nouvelle Pièce → Créé un composant vide de type CATPart (page 2/5)
- Composant existant. → Ajoute des pièces ou des sous-ensemble (page 5/5)



Cocher l'option suivante pour nommer directement chaque nouveau composant.










### Insertion d'une nouvelle Pièce (2/5)



Insertion > Nouvelle pièce



Lors de l'insertion d'une nouvelle pièce, si d'autres pièces sont déjà présentes, un message apparaît :






### Insertion d'un nouveau Produit (3/5)





Insertion > Nouveau produit



Un produit créé dans un assemblage par **Insertion / Nouveau produit** sera externalisé, donc sauvegardé indépendamment.



Clic









### Insertion d'un nouveau Composant (4/5)



Insertion > Nouveau composant



Un produit créé par **Insertion / Nouveau composant** sera **internalisé**, donc non sauvegardé en tant qu'entité propre.







### Insertion d'un composant existant (5/5)



Insertion > Composant existant




Les composants insérés sont des pièces ou des produits.




### Mode de démarrage : Accéder à un assemblage existant



Fichier > Ouvrir



Sélectionner un **.CATProduct**






### Ré-organisation de l'arbre



Édition > Composants > réorganisation de l'arbre



La réorganisation permet de changer l'ordre des sous-composants du produit sélectionné.



Pour activer la fenêtre, double-cliquer sur le produit puis cliquer sur



Réorganisation de l'arbre :


- changer l'ordre des composants du produit vers le haut, vers le bas ou déplacer le composant sélectionné.



Cette fonction ne permet pas de déplacer un composant d'un sous produit vers un autre sous produit.



Pour empêcher le Glisser-Déplacer, décocher cette option





# **3- Travail dans l'assemblage**



### Manipulation (1/4)



→ Manipulation d'un composant

→ Alignement des composants



→ Alignement des composants en mode sensible




→ Translation selon un axe

→ Glissement dans un plan

→ Rotation autour d'un axe

Choix de la  
direction



### Manipulation (2/4) : Alignement





Manipulateur facilitant l'alignement de pièce

Manipulateurs graphiques :




Les flèche vertes changent le sens de l'orientation de l'alignement.



Le premier composant sélectionné s'aligne par rapport au deuxième composant qui reste fixe.



### Manipulation (3/4) : La Boussole










### Manipulation (4/4) : La Boussole sur un objet

#### Positionnement de la boussole sur un objet pour le déplacer



#### > Édition sur la boussole




La boussole devient verte quand l'objet est sélectionné, ce qui permet sa Manipulation.



Vous pouvez réinitialiser la boussole :

- Par **Affichage > Réinitialiser la boussole**
- En déplaçant la boussole sur le trièdre







## Enregistrement de fichiers




Fichier > Enregistrer sous



Permet de rester dans la même session.  
Exemple: Enregistrer « Produit1 » en « Produit2 »

- Produit1 reste en session.
- Produit2 est sauvegardé sur le disque



### Enregistrement de fichiers




**Fichier > Gestion des enregistrements**



Cette fonctionnalité permet de renommer un document, de déplacer une arborescence ou de sauvegarder un document ouvert en « Lecture seule ».


①



Propagation du répertoire

Permet de sauvegarder tout l'assemblage dans le répertoire du document père

②



1. Gestion des enregistrements » affiche les informations suivantes :

- le chemin du document
- l'état du document :
  - **Nouveau**
  - **Ouvert** (non modifié)
  - **Lecture Seule**
  - **A enregistrer** (effectif après avoir validé par « OK »)
  - **Sauvegarde Automatique** (document dépendant d'un autre. Ex, Assemblage composé de 3 pièces, la sauvegarde de l'assemblage implique la sauvegarde automatique des 3 pièces).


2. « Enregistrer sous » permet de changer le nom du document ou le répertoire.





### Envoi de fichiers vers un autre répertoire



Fichier > Envoyer vers > Répertoire



Envoyer vers réalisable sans ouvrir le document.



**Exercice 2**  
**Support roulette**



# 4- Contraintes



### Contraintes dans un assemblage



Insertion > ...




Vous pouvez uniquement créer une contrainte entre les composants enfants du composant actif.




Contraintes



Dans l'arbre des spécifications, toutes les contraintes sont stockées sous **Contraintes**.

Chaque contrainte est reconnaissable par son nom et par son icône.






### Définitions des contraintes








### Fixer un composant



Insertion > Fixité



Il est conseillé d'imposer en premier une contrainte de fixité pour tout assemblage.




Fixité absolue : Fixe la pièce par rapport à l'origine géométrique du repère de l'assemblage.



Fixité non absolue : la pièce est positionnée uniquement par rapport à d'autres pièces.

Fixité absolue est le mode par défaut lors de la création d'une contrainte de fixité








### Fixer plusieurs composants (1/2)




Insertion > Fixité relative



Permet de créer un ensemble de composants fixés les uns aux autres.




Sélectionner les composants à fixer relativement.







### Groupe d'éléments fixés relativement (2/2)



Dans le champ Nom, donner un nom au groupe d'éléments fixés relativement.



**Outils > Options > Conception mécanique > Assembly Design > Général.**



Affichage d'un message lors d'un déplacement (Options)





### Contrainte de coïncidence



**Insertion > Coïncidence**

Sélection des deux éléments



Contrainte créée



### Contraintes réalisables

	Point	Droite	Plan	Face plane	Sphère (point)	Cylindre (axe)
Point						
Droite						
Plan						
Face plane						
Sphère (point)						
Cylindre (axe)						




Icône de création	Contraintes	Symbole utilisé dans la zone 3D	Symbole affiché dans l'arbre
	Coïncidence		



### Contrainte de contact




Insertion > contact



### Contraintes réalisables

	Face plane	Sphère	Cylindre	Cône	Cercle
Face plane					
Sphère					
Cylindre					
Cône					
Cercle					

Icône de création	Contraintes	Symbole utilisé dans la zone 3D	Symbole affiché dans l'arbre
	Contact	 	
	Contact (Point)	 	
	Contact (Droite)	 	




### Contrainte de distance



Insertion > distance




Cliquer sur une flèche pour inverser la direction des contraintes.



### Contraintes réalisables

	Point	Droite	Plan	Face plane
Point				
Droite				
Plan				
Face plane				

Icône de création	Contraintes	Symbole utilisé dans la zone 3D	Symbole affiché dans l'arbre
	Distance		







### Contrainte angulaire



Insertion > angle



	Droite	Plan	Face plane	Cylindre (axe)	Cône (axe)
Droite					
Plan					
Face plane					
Cylindre (axe)					
Cône (axe)					


Icône de création	Contraintes	Symbole utilisé dans la zone 3D	Symbole affiché dans l'arbre
	Angle		
	Angle Plan		
	Parallélisme		
	Perpendicularité		



## Manipulation sous contraintes



Le déplacement sous contraintes se fait de deux manières différentes :

- en cochant l'onglet ci-dessous
- en manipulant la boussole (SHIFT +  ).




→ Translation selon un axe

→ Glissement dans un plan

→ Rotation autour d'un axe

Choix de la  
direction










### Changement de contrainte



Édition > Objet xxx.x > Changement de contrainte









### Activation ou désactivation de contraintes



Menu contextuel



La contrainte change de couleur



**Exercice 3**  
**Ensemble moteur**



# **5- Transformations et analyses**





### Définition d'une multi-instanciation rapide



Insertion > Définition d'une multi-instanciation



Définition d'une répétition de composants suivant une direction donnée.



Instance(s) & Espacement  
Instance(s) & Longueur  
Espacement & Longueur

Direction



Si Appliquer ou OK est utilisé dans le panel, il y a création de la répétition.




### Application d'une Multi-instanciation rapide



**Insertion > Multi-instanciation rapide**



Répétition de composants avec utilisation des paramètres définis par défaut lors de la définition d'une multi-instanciation.



Sélection de la commande  
(Prévisualisation de la direction)



Sélection du composant




### Multi Instanciation sur un motif



Insertion > Réutilise un motif



En s'appuyant sur une répétition définie dans une pièce, création d'une multi-instanciation de pièces.



La vis est positionnée par :

- coïncidence axe/axe avec le trou inférieur
- contact sous tête avec la plaque supérieure.



**Instanciation sur un motif**

☒ Garder le lien avec le motif

Nom: \_\_\_\_\_

Positionnement des composants générés assuré par:

☒ la définition du motif

☐ génération de contraintes

Motif: Répétition rectangulaire.1

Instances : 5

Dans le composant: trous (trous.1)

Composant à dupliquer: ISO 1207 SCREW M10x70 STEEL GRADE A SLOTTED CHE

Première instance sur le motif: réutiliser le composant original

Réutiliser les contraintes


Nom de la contrainte	Second composant
Contact surfacique.5	plaque-sup (plaqu...
Coïncidence.4	plaque-sup (plaqu...


Contraintes reconnues

☐ Placer les nouvelles instances dans un composant flexible

OK Appliquer Fermer

L'instanciation effectuée dans l'assemblage est associative avec la répétition de la pièce.






## Numérotation automatique :



Génération automatique de la numérotation des pièces d'un assemblage ,  
pour la nomenclature et le bullage lors de la mise en plan .



①




Sélectionner le nœud de l'assemblage puis cliquer sur

1. Génération d'une numérotation automatique sous forme numérique ou sous forme alphabétique.
2. La numérotation de la pièce est visible par :  
**Édition > Propriétés** ou **Analyse > Nomenclature**

②



## Application au dessin







### Nomenclature



#### Analyse > Nomenclature



La nomenclature affiche le nom, la quantité mais également les propriétés définies par l'utilisateur sur les composants de l'assemblage.

Nomenclature : TABLE

Nomenclature Liste des composants

Nom	Quantité	Référence	Code_article	Révision	Description
1	8	VIS	CST 1674	Avril 2000	Vis FB 90
2	1	PLAQUE	CST 1243	Mars 2001	Usinée à Le Mée Sur Seine
3	1	ERGO	CST 4567	Tous les 6 mois	Pion de centrage

Récapitulatif sur TABLE  
Pièces différentes : 3  
Total des pièces : 10

Quantité	Référence	Type
8	VIS	pièce
1	PLAQUE	pièce
1	ERGO	pièce

Format AP203

Définition des formats

OK Enregistrer sous...

Formats d'enregistrement :  
.txt, .xls, .html

Nomenclature : TABLE

Nomenclature Liste des composants

Date de calcul : Wed Nov 24 09:20:03 1999

0 TABLE  
1 VIS  
1 PLAQUE  
1 ERGO  
1 VIS  
1 VIS  
1 VIS  
1 VIS  
1 VIS  
1 VIS

Propriétés pour la liste des composants

Mettre à jour

☐ Afficher l'ordre de recherche

Propriétés affichées

Propriétés cachées

- Chemin d'accès
- Nom de l'instance
- Description
- Révision
- Type
- Nomenclature
- Source
- Définition
- Numero
- TABLE\Chaine.1
- Code\_article

OK Enregistrer sous...

Nomenclature : définition des formats d'affichage

Format choisi Format AP203

Ajouter Renommer Supprimer

Autres informations

☐ Afficher l'ordre de recherche

Propriétés de la nomenclature

Propriétés affichées

- Nom
- Quantité
- Référence
- Code\_article
- Révision
- Description

Propriétés cachées

- Type
- Nomenclature
- Source
- Définition
- TABLE\Chaine.1

Propriétés du récapitulatif


Propriétés affichées

- Quantité
- Référence
- Type

Propriétés cachées

- Nomenclature
- Révision
- Source
- Description
- Définition
- Numero
- TABLE\Chaine.1
- Code\_article

OK Annuler



#### Exercice 4



### Analyse de mise à jour



#### Analyse > Mise à jour



Analyse de mise à jour l'assemblage :

Vérification de l'intégrité d'un assemblage après déplacement ou modification de contraintes.




1. Sur un nœud de l'assemblage, faire une analyse puis une mise à jour de l'assemblage.
2. Si l'assemblage est à jour, le résultat est OK.

①



Met à jour un par un les pièces  
ou assemblages non à jour

②






### Analyse des contraintes d'un assemblage




Analyse > Contraintes



Cette tâche consiste à analyser les contraintes du composant sélectionné.



L'analyse se fait sur le même niveau que le composant sélectionné.



Ensemble moteur  
arbre et roulement  
axes et bielle





Possibilité d'analyser  
les degrés de liberté  
(vu en 2ème partie)



### Copier / Coller une pièce



Édition > Copier




La pièce copiée est identique à la précédente (même référence). Seul le nom de l'instance change.



Une seule référence à enregistrer.

#### Gestion des enregistrements



Etat	Nom	Chemin	Action
Nouveau	Produit1.CATProd...		
Modifié	Fourche.CATPart	E:\archive...	






### Copier/Collage spécial de pièces avec liens brisés



Édition > Copier



La pièce copiée n'est plus liée  
et peut être modifiée indépendamment.



La pièce copiée est enregistrée  
sous un nouveau nom.








### Composant de remplacement



Édition > Composants > Remplacer ...





### Catalogue de composants : Accès (1/2)



Outils > Catalogue




Cliquer sur l'icône  pour accéder au composant d'un catalogue



#### Navigation dans le catalogue :

Permet d'accéder à un catalogue de pièces résolues

1. Liste des composants avec pré-visualisation du composant actif.
2. Liste Pré-visualisation de tous les composants.
3. Ouverture d'un catalogue existant.
4. Liste des composants avec paramètres associés.
5. Extraction d'un composant par Filtre.







### Catalogue de composants : Accès (2/2)



#### Outils > Catalogue de composants


##### Manipulation des composants :





Création d'instance ou d'un nouveau composant à partir d'un composant de catalogue.

1. Insertion du composant dans l'assemblage par **Copier / Coller** au menu Contextuel. Le **Glisser / Déplacer** (Drag&Drop) fonctionne sur la liste des composants. Si le composant est un Power Copy, c'est juste un **Copier/Coller** sans lien qui est réalisé.
2. Édition du composant par « **Ouvrir le document** ». « **Création d'un nouveau document** » permet de créer un document Catia résolu à partir d'un document en catalogue mais avec un autre UUID.

1



2



#### Exercice 5 Remplacement